

WiSec Kodförbikopplare

För av- och påarmning används 4-ställig användarkod.

Fyra olika användarkoder kan definieras till kodförbikopplaren.

För att ändra och lägga in koder måste en 6-ställig masterkod anges.

Kodförbikopplaren har två lägen:

Programmeringsläge (Driftlampan blinkar)

Användarläge (Driftlampan blinkar endast vid knapptryckningar)

Programmering

Vid **korrekt** programmering hörs en längre **obruten tonstöt**.

Vid **Fel** hörs upprepade **korta tonstötter**.

Koder vid leverans

Masterkoden är vid leverans 000000 .

Användarkod på position 1 är 1234

Programmering av Användarkod

För att programmera ny kod på position 1 (användare 1):

Masterkod # Driftlampan blinkar och obruten tonstöt
 Programmeringsläge

*** 1 * X X X X #** Driftlampan Slutar blinka och obruten tonstöt
 bekräftar att nya koden gäller.

Användare 2 *** 2 * X X X X #**

Användare 3 *** 3 * X X X X #**

Användare 4 *** 4 * X X X X #**

Byte av masterkod

0 0 0 0 0 0 # Driftlampan blinkar och obruten tonstöt
 Programmeringsläge

*** 0 * X X X X X X #** Driftlampan Slutar blinka och obruten tonstöt
 bekräftar att nya masterkoden gäller.

Kodförbikopplaren återgår från programmeringsläge till användarläge:

1) direkt efter korrekt programmering.

2) efter 2 min utan knapptryckning

3) programmeringskommando *** 5 #**

Till- och frånkoppling

Aktivering av larmet

användarkod följt av **#** (på)

Avaktivering av larmet

användarkod följt av ***** (av)